

Geschirrspülautomat C 60A

Hinweise für Installateure und Messebauer



Abb. 10



Abb. 11

Spülprogramme:

Automatisches Spülprogramm von 110 Sekunden Dauer (Abb. 10,11)

für wenig verschmutztes Geschirr:

Spülgang mit heißem Wasser und Spülmittel (Dauer 94 sec) und einem Klarspülgang mit heißem Wasser und Klarspülmittel (Dauer 16 sec).

Automatisches Spülprogramm von 180 Sekunden Dauer (Abb. 10,11)

für normal verschmutztes Geschirr:

Spülgang mit heißem Wasser und Spülmittel (Dauer 164 sec) und einem Klarspülgang mit heißem Wasser und Klarspülmittel (Dauer 16 sec).

Automatisches Spülprogramm von 240 Sekunden Dauer (Abb. 10,11)

für stark verschmutztes Geschirr:

Spülgang mit heißem Wasser und Spülmittel (Dauer 224 sec) und einem Klarspülgang mit heißem Wasser und Klarspülmittel (Dauer 16 sec).

Inbetriebnahme (Abb. 10, 11)

1. Dem Gerät vorgeschalteten Wasserabsperrhahn öffnen
2. Hauptschalter einschalten
3. Reinigerschlauch, transparent (großes Gewicht) in den blauen Kanister und Klarspülschlauch, grün (kleines Gewicht) in die 1 Liter Flasche mit der roten Flüssigkeit stecken.
4. Das Spülmittel und der Klarspüler werden automatisch dosiert !
5. Stopfen vorne links bis zum Anschlag drücken
6. Sieb (vorne links, in dem sich mittig der Stopfen befindet) in Vertiefung einschrauben
7. Grobsieb (ca. 50x50 cm) auf die Befestigung in der Mitte der Maschine stecken
8. Spülarme, mit den Düsen zum Spülgut, auf die Befestigung mittig stecken und befestigen
9. Den Drehgriff "B" auf Position "I" (O) bringen. Das Aufleuchten der Kontrolllampe „C“ zeigt an, dass der Geschirrspüler unter Spannung steht, die Beladung und Aufheizung des Wassers im Boiler in Betrieb ist (Spülgeräusche während des Aufheizens sind normal)
10. Auf den Thermometern "G" und "F" (Abb. 11) kontrollieren, ob das Spülwasser eine Temperatur von 55-60°C und das Klarspülwasser eine Temperatur von 80-90°C erreicht hat und, oder das Aufleuchten der Lampe „D“ (Abb. 10) abwarten.
11. Den Geschirrkorb mit dem schmutzigen Geschirr einschieben.
12. Das geeignete Spülprogramm wählen (H, I, L = 2, 3, 4 Minuten)
13. Den Drehknopf "B" auf Startposition "P" drehen um den Spülgang zu starten, gleichzeitig leuchtet die Lampe "E" auf.
14. Nach Ablauf des Spülprogramms erlischt die Kontrolllampe "E". Gerät öffnen, den Geschirrkorb entnehmen und abdampfen lassen.

Anmerkung: Das Wasser im Spültank mindestens zweimal pro Tag auswechseln. Bei Wasserverlust immer den Haupthahn abdrehen und die Maschine ausschalten!!!

Bei technischen Problemen rufen Sie bitte unseren Kundendienst an. Außerhalb der Bürozeiten sprechen Sie bitte auf unseren Anrufbeantworter, der an 7 Tagen in der Woche bis 22.00 Uhr regelmäßig abgehört wird!

Kundendienst Telefon: 0221 - 855 856 (08:00 - 22:00 Uhr)

Notdienst Telefon: 0163 - 857 1610

Gastronomie Service Dahmen GmbH, Dillenburger Str. 70, 51105 Köln, www.gastro-service-dahmen.de

Geschirrspülautomat C 60A

Erläuterung der Bedienelemente



A Drehschalter zur Auswahl der Spülprogramme mit folgenden Positionen:

- H = 110 Sekunden
- I = 180 Sekunden
- L = 240 Sekunden

B Drehschalter für die Funktionsauswahl mit folgenden Positionen

- M = Abpumpen
- N = Aus
- O = Auffüllen und Aufheizen Boiler
- P = Start

C Kontrolllampe, leuchtet wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist

- D Kontrolllampe, leuchtet wenn das Wasser im Gerät Betriebstemperatur erreicht hat
- E Kontrolllampe, leuchtet wenn der Spülgang beginnt
- F Kontrollthermometer für die Wassertemperatur im Klarspülgang
- G Kontrollthermometer für die Wassertemperatur im Spülgang

Bei technischen Problemen rufen Sie bitte unseren Kundendienst an. Außerhalb der Bürozeiten sprechen Sie bitte auf unseren Anrufbeantworter, der an 7 Tagen in der Woche bis 22.00 Uhr regelmäßig abgehört wird!

Kundendienst Telefon: 0221 - 855 856 (08:00 - 22:00 Uhr)
Notdienst Telefon: 0163 - 857 1610

Gastronomie Service Dahmen GmbH, Dillenburger Str. 70, 51105 Köln, www.gastro-service-dahmen.de