

Winterhalter UC-Serie

Kurzbetriebsanleitung



Vorbereiten der Maschine	
<p>Der blaue Schlauch mit dem schmalen Dosierer gehört in die kleine 1 L Flasche Klarspüler. Der klare Schlauch mit dem breiteren Dosierer gehört in den 10 L Kanister Spülmittel. ACHTUNG: Wasserzulauf geöffnet? Strom vorhanden?</p>	
Arbeitsbeginn	
<p>Maschinentür öffnen. Sind Siebe + Wascharme eingesetzt? Überprüfen, ob sich im Innenraum Fremdkörper befinden, entfernen!</p>	
	<p>Bildschirm antippen. Bild erscheint. Einschalttaste (1) ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten. Aufheizphase beginnt.</p>
	<p>Den schwarzen Wähler während der Aufheizphase wechselt die Beleuchtung der Starttaste schrittweise von rot nach grün. Die Maschine ist betriebsbereit, sobald die Starttaste grün leuchtet.</p>
Spülen	
<p>Korb mit Spülgut in die Maschine einsetzen, Tür schließen.</p>	
	<p>Grüne Starttaste drücken, um das gewünschte Spülprogramm zu starten: 1: Programm Glas für Gläser 2: Programm Glas/Tasse für gemischtes Spülgut 3: Programm Teller für Geschirr</p>
	<p>Starttaste leuchtet zuerst blau, wird schrittweise grün, während das Spülprogramm abläuft. Die Starttaste blinkt grün, sobald das Spülprogramm beendet ist. Tür öffnen, Spülgut ausräumen.</p>

Bei **technischen Problemen** rufen Sie bitte unseren Kundendienst an. Außerhalb der Bürozeiten sprechen Sie bitte auf unseren Anrufbeantworter, der an 7 Tagen in der Woche bis 22.00 Uhr regelmäßig abgehört wird!

Kundendienst Tel.: 0221 - 855 856 (08:00 - 22:00 Uhr) | Notdienst Tel.: 0163 - 857 1610

Gastronomie Service Dahmen GmbH | Dillener Str. 70 | 51105 Köln | www.gastro-service-dahmen.de

Arbeitsende	
	<p>Korb aus der Maschine entnehmen, oberen + unteren Wascharm entriegeln, herausnehmen. Unter fließendem Wasser reinigen, wieder einsetzen.</p>
	<p>Siebzylinder und Sieb entnehmen, unter fließendem Wasser reinigen, wieder einsetzen.</p>
	<p>Schaltfläche ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten, das Selbstreinigungsprogramm startet. (ohne Korb in der Maschine) Die Maschine wird innen gereinigt und zum Schluss entleert.</p>
	<p>Die Starttaste leuchtet blau und schaltet sich mit fortschreitendem Selbstreinigungsprogramm in 3 Schritten aus.</p>
	<p>Die Maschine schaltet sich automatisch ab. Zum Austrocknen des Innenraumes Tür in Rasterstellung geöffnet lassen.</p>
Fehlermeldungen (optisch und akustisch)	
 (1) (2)	<p>Unterer Wascharm blockiert (1) Oberer Wascharm blockiert (2)</p>
	<p>Flächensieb verstopft > Sieb entnehmen, reinigen + wieder einsetzen</p>
 + alle anderen Fehlermeldungen	<p>Betriebsstörung mit Fehlercode > bitte Fehlercode notieren und Gastronomie Service Dahmen informieren</p>