



Bedientastatur

1. Vorbereitung zum Waschen und Spülen



- Tür öffnen.
- Ansaugsieb und Tankabdecksieb einsetzen. Tür schließen.
- Maschine durch Drücken einer Programmvorwahl-Taste **I oder II oder III einschalten**.
- Füllstand der Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler prüfen und ggf. auffüllen.
- Nach Beendigung des Blinkzeichens der Programmwahltaste ist die Maschine betriebsbereit.
- Der **farbige Schlauch** mit dem kleinen Dosierer gehört **in die kleine, weiße 1 l Flasche** Klarspüler. Der **klare Schlauch** mit dem großen Dosierer gehört **in den blauen 10 l Kanister** Spülmittel

2. Bedienung beim Waschen und Spülen



- Waschgut in den Korb einsetzen.
- Korb in den Automaten einführen. Tür schließen.
- **Programm I** für leicht verschmutztes **Geschirr oder Gläser**.
- **Programm II** für normal verschmutztes **Geschirr**.
- **Programm III** für normal verschmutzte **Gläser**.
- - Programmstart-Taste drücken.
- Der Automat wäscht und spült selbsttätig und schaltet das Waschprogramm nach Beendigung ab. Nach Erlöschen der Leuchte, Tür öffnen und Korb herausnehmen.

3. Automat außer Betrieb setzen



- „0“-Taste (Aus-Taste) drücken. Wenn keine Leuchte mehr leuchtet, ist der Automat ausgeschaltet. Wenn „Code“ **blinkt**, kurz „0“ drücken

4. **ABPUMPEN ist NACH DEM AUSSCHALTEN der Maschine ZWINGEND NOTWENDIG!**



- - Programmstart-Taste ca. 3 sec. drücken => Automat pumpt ab
- Nach dem Abpumpen des Tankwassers wird der Tankraum mit heißem Frischwasser ausgespritzt. Die Tür muss geschlossen bleiben. Die Abwasserpumpe stellt automatisch ab.
- Automat öffnen, Tankabdecksieb, Ansaugsieb und Wascharme reinigen und wieder einsetzen
- Tür, wenn möglich, geöffnet lassen

5. **Regenerierung I info 720** bedeutet Regenerierung läuft ca. 8 min (Regenerierung wurde gestartet, kann nur unter- aber nicht abgebrochen werden)



- Eine rote Leuchte zeigt an, wenn wieder Salz in den Salzlösebehälter nachgefüllt werden muss. Der Salzlösebehälter sitzt im Tank. Verwenden Sie zur Befüllung einen Trichter. Die Dichtung und das Gewinde des Salzbehälters sind vor dem Verschließen zu reinigen.

Bei technischen Problemen rufen Sie bitte unseren Kundendienst an. Außerhalb der Bürozeiten sprechen Sie bitte auf unseren Anrufbeantworter, der an 7 Tagen in der Woche bis 22.00 Uhr regelmäßig abgehört wird!

Kundendienst Telefon: 0221 - 855 856 (08:00 - 22:00 Uhr)

Notdienst Telefon: 0163 - 857 1610

Gastronomie Service Dahmen GmbH, Dillenburger Str. 70, 51105 Köln, www.gastro-service-dahmen.de