



Bandeau de commande

1. Préparation pour le lavage et le rinçage



- Ouvrir la porte.
- Insérer le tamis d'aspiration et le tamis de recouvrement de cuve.
- Fermer la porte.
- Mettre la machine en marche en appuyant sur une touche de présélection de programme.
- Vérifier le niveau du réservoir d'alimentation en détergent et en agent tensioactif et le remplir le cas échéant.
- Lorsque le voyant clignotant de la touche de présélection de programme s'éteint la machine est prête à fonctionner.

2. Indications pour le lavage et le rinçage



- Placer la vaisselle dans le casier.
- Introduire le panier dans la machine.
- Fermer la porte.
- Programme I pour vaisselle peu sale ou verres.
- Programme II pour vaisselle sale.
- Programme III pour vaisselle très sale.
- Appuyer sur la touche « Démarrage programme ».
- La machine lave et rince automatiquement et arrête le programme de lavage lorsqu'il est terminé. Lorsque le voyant s'éteint, ouvrir la porte et sortir le casier.

3. Arrêter la machine



- Appuyer sur la touche « 0 » (touche arrêt). Lorsque le voyant s'éteint, la machine est arrêtée.



- Pour vider le bac, appuyer sur la touche « Démarrage programme ».
- Après le pompage de l'eau du bac, l'intérieur du bac est vaporisé avec de l'eau claire chaude. La porte doit rester fermée. La pompe à eaux usées s'arrête automatiquement.
- Nettoyer le bac, les filtres et les bras de lavage.

4. Régénération



- Un voyant rouge s'allume lorsqu'il est nécessaire de remettre du sel dans le réservoir à sel.
Le réservoir à sel est situé dans le bac. Utiliser un entonnoir pour le remplissage. Le joint et le filetage du réservoir à sel doivent être nettoyés avant la fermeture.