

- Netzstecker einstecken und Sicherung einschalten
- Wasserhahn aufdrehen
- Reinigerschlauch, transparent (großes Gewicht) in den blauen Kanister mit Reinigungsmittel stecken
- Klarspülerschlauch, grün (kleines Gewicht) in die 1 Liter Flasche mit der roten Flüssigkeit stecken

Inbetriebnahme

1. Türklappe schließen
2. Hauptschalter (1) drücken, Kontrollleuchte über (1) blinkt bis die Betriebstemperatur erreicht ist (ca. 20min)
3. Spülkorb einsetzen, Klappe schließen und grüne Taste -START- drücken (kurz drücken = Maschine läuft 3 Minuten; lange drücken = Maschine läuft 5 Minuten)
4. Spülprogramm läuft ab
5. Grüne Lampe oberhalb der Taste -START- blinkt
6. Das Ende des Spülprogramms wird durch das Erlöschen der grünen Lampe angezeigt

Erst dann die Türklappe öffnen und den Spülkorb zum Abdampfen herausnehmen

Abpumpen/ Tägliche Reinigung nach Betriebsende

- Hauptschalter (1) drücken = Maschine ist ausgeschaltet, Kontrollleuchte ist aus!
- Standrohr im Waschraum (vorne mittig) durch Linksdrehung lösen und herausnehmen, Türe schließen
- Taste - ABPUMPEN - (zweite von rechts) ca. 4 sec permanent drücken, grüne Leuchte blinkt, Reinigungsprogramm startet (ca. 90 sec). Reinigungsprogramm ist beendet wenn Leuchte erlischt
- Siebfilter im Waschraum herausnehmen und reinigen, wieder einbauen. Standrohr wieder einsetzen und festziehen

Regeneration des Enthärters

Mit Blinken der Lampe im gelben Feld muss Regeneration erfolgen. Die Regeneration hat mit vollem Tank zu erfolgen. Standrohr im Waschraum (vorne mittig) durch Linksdrehung lösen und herausnehmen, Salzbehälter mit grobem Salz auffüllen, Türe schließen und gelbe Taste 4 sec drücken, Lampe leuchtet solange das Programm abläuft (ca. 20min). Programmende abwarten, Lampe erlischt. Hauptschalter (1) drücken = Maschine ist ausgeschaltet.

Achtung. Um einen neuen Zyklus zu starten muss die Maschine erst ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet werden.

Bei technischen Problemen rufen Sie bitte unseren Kundendienst an. Außerhalb der Bürozeiten sprechen Sie bitte auf unseren Anrufbeantworter, der an 7 Tagen in der Woche bis 22.00 Uhr regelmäßig abgehört wird!

Kundendienst Telefon: 0221 - 855 856 (08:00 - 22:00 Uhr)

Notdienst Telefon: 0163 - 857 1610

Gastronomie Service Dahmen GmbH, Dillenburger Str. 70, 51105 Köln, www.gastroservice-dahmen.de